

Dokk-monitori kasutamise juhend

Dokk-monitor ei ole arvuti – see töötab ainult siis, kui ühendate oma sülearvuti monitoriga, seega tuleb igal kasutajal sülearvuti kaasa võtta. Kui sul veel sülearvutit ei ole, palun võta ühendust Jaan Sillakiviga.

Kuidas ühendada?

- Ühendamine toimub ühe USB-C kaabli kaudu. Enamikes klassides piisab, kui ühendate laual oleva USB-C kaabli sülearvuti külge – monitor peaks seejärel automaatselt tööle hakkama.
- Sülearvuti tuleks jätta suletuks, sest avatud ekraan võib takistada projektoripildi kuvamist.
- Kui arvuti on kinni ja dokk-monitor standby režiimil, siis piisab vaid usb-c ühendamisest ja arvuti käivitub ise.
- Kui projektor ei kuva pilti, vajuta Windows + P ja vali "Dubleeri".

Sama USB-C kaabel tagab ühenduse ka kõlarite, laadija, dokk-monitori ja projektoriga.

NB! USB-C kaablid on tundlikud liigutamisele, seega väldi kaabli või arvuti liigset nihutamist töö ajal.

Korduma kippuvad küsimused

1. Dokk-monitor ei lähe tööle, kui arvuti kaas kinni on.

Dokk-monitor aktiveerub iseseisvalt siis, kui sülearvuti on välja lülitatud. Kui arvuti on unerežiimis, ei pruugi dokk-monitor käivituda. Selle jaoks tuleb avada sülearvuti kaas, oodata, kuni dokk-monitorile ilmub sülearvuti ekraanikuva ning seejärel võib sülearvuti kaane sulgeda.

2. Projektor ei näita ekraanikuva.


Projektor tuleb käivitada alles peale eelmise sammu lõpetamist, st sülearvuti kaas peab olema kinni ning dokk-monitoril pilt ees. (Vajadusel ka Windows+P klahvi vajutades valida hüpikaknast "dubleeri".)

3. Arvuti ei tunne USB-C kaablit ära.

Ühenda kaabel sülearvutist lahti, ava sülearvuti kaas ning proovi uuesti. Teine võimalus on keerata kaabel teistpidi ning siis uuesti proovida.

4. Proovisin esimest sammu, kuid ikka ei tööta.

Vaata üle oma sülearvuti seaded. Arvuti peab olema režiimis, kus ühendatuna kaane sulgemisel arvuti "ei tee midagi" (NB! Akutoitel pean kaane sulgemisel arvuti jääma unerežiimi!). Selleks, et neid sätteid näha, mine: Sätted -> Toide ja aku -> Nupu Kaas, toide ja unerežiim juhtelemendid. Pilt, milline seadistus välja peab nägema.



5. Dokk-monitoride juhtmeid EI TOHI dokist eemaldada!

Selleks, et dokk-monitorid ja juhtmed kestaks, ei tohi neid dokist eemaldada. Selleks ei tohiks ka ühtegi vajadust olla, sest kõik on kättesaadav ühe kaabli kaudu.

Probleemide korral pöörduge Jaan Sillakivi poole.